Bedienungsanleitung Schleuderanhänger

Mit dem Ankuppeln des Anhängers akzeptiert der Ausleiher die Ausleihbedingungen. Er haftet für alle Schäden am Fahrzeug und der Einrichtung.

Den Anhänger einigermaßen waagrecht aufstellen und hinten abstützen.

Mit Stromkabel an eine normale Haussteckdose mit 230 Volt anschließen. Die Sicherungen befinden sich unten im Spültisch.

Sofern kein Wasseranschluss vorhanden ist, einen Eimer sauberes Wasser in das Spülbecken stellen, um die Hände zu reinigen. Papierhandtücher sind über dem Waschbecken vorhanden.

Den Deckel vom Entdeckelungstisch abnehmen und dahinter abstellen.

Das Wabengestell auf den Entdeckelungstisch stellen, damit mit der Gabel entdeckelt werden kann.

Soll mit dem Heißluftfön entdeckelt werden, sollen die Waben in den Tisch gestellt werden, um die Wände nicht mit wegspritzendem Wachs zu verunreinigen.

Die zu schleudernden Waben nicht direkt auf den Anhängerboden stellen, sondern immer auf eine Unterlage stellen, z.B. einen Deckel, um den Boden nicht zu verschmutzen.

Die Schleuder ist erst zu öffnen, wenn sie am Stromnetz angeschlossen ist, weil sie elektrisch verriegelt ist. Wenn ein Klacken zu hören ist, kann der Deckel geöffnet werden. Danach können die Waben in die Wabentaschen gestellt werden. Es müssen immer etwa gleich schwere Waben gegenüberliegend eingestellt werden, um eine Unwucht zu vermeiden. Danach auf die Biene im Display drücken und anschließend auf Start. Die Schleuder startet nun automatisch, bis das Programm durchgelaufen ist. Danach können die Waben entfernt werden und ins Volk gehängt werden.

Nach dem Schleudern muss der Hänger wieder gereinigt werden. Der Boden wird mit einem feuchten Wischtuch gereinigt. Keinen Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger verwenden.

Die Schleuder wird zusammen mit dem Verleiher des Anhängers gereinigt, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

Nach der Reinigung müssen die Stützen für den Transport wieder hochgeklappt werden.

Die Schleuder und der Entdeckelungstisch sind für den Transport mit einem Gurt an den Ringösen zu sichern.

Zum Transport ist ein Pkw zu verwenden, der dafür zugelassen ist. Für etwaige Verstöße haftet der Ausleiher. Schäden am Fahrzeug und der Einrichtung sind unverzüglich zu melden, und vom Ausleiher zu bezahlen.

Zur Deckung der Kosten für den Anhänger wird um eine Spende auf das Konto des Imkervereins unter DE61 6209 1800 0230 4120 09 mit Verwendungszweck gebeten.